

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA PRO UŽIVATELE NAFUKOVACÍCH ATRAKCÍ

1. Atrakce je určena **POUZE PRO DĚTI**.
2. Na travnatém povrchu je nutné hrad a fukar ukotvit pomocí kolíků.
3. Je nutné použít plachtu pod atrakci.
4. Je nutné zajistit rovný terén zbavený všech ostrých předmětů.
Viz. Příloha č. 2
1. Po celou dobu užívání atrakce musí být zapnut fukar, který vyžaduje připojení k elektrické síti (220V / 16A).
2. V blízkosti hradu je zakázáno manipulovat s ohněm.
3. Užívání atrakce dětmi je možné **POUZE POD DOHLEDEM**.
4. Vstup na atrakci je povolen pouze bez obuvi
5. Vstup na atrakci je povolen pouze dětem ve věku 3-10 let v maximálním počtu **3** dětí a maximální váha jednotlivce nesmí překročit 45kg.
6. Do atrakce **JE ZAKÁZÁNO VPOUŠTĚT ZVÍŘATA**.
7. Na atrakci je zákaz vstupu s jídlem, ostrými předměty, pitím, žvýkačkami apod. Dále se nesmí děti strkat. Je zakázáno šplhat na stěny atrakce
8. **VSTUP A VÝSTUP** z atrakce je možný **POUZE K TOMU URČENÝMI MÍSTY**.
9. Je zakázáno předklánět se přes okraje atrakce a **TLAČIT SE NA OCHRANNÉ SÍTĚ**.
10. Ve zúžených prostorech a na skluzavkách je nutné postupovat jednotlivě.
11. Na stranách atrakce, **V BLÍZKOSTI VSTUPU a NA SKLUZAVKÁCH JE ZAKÁZÁNO SKÁKÁNÍ**.
12. V případě úbytku vzduchu v atrakci je nutné ji východem urychleně opustit.
13. Je **ZAKÁZÁNO** neoprávněně **MANIPULOVAT** s kompresorem a ostatním vybavením atrakce.
14. Přípojka elektrického proudu musí být umístěna v dostatečné vzdálenosti od hradu, aby nedošlo k úrazu el. proudem.
15. **PROVOZOVATEL NEZODPOVÍDÁ ZA CHOVÁNÍ A JAKOUKOLI ÚJMU OSOB NA ATRAKCI.**

**VSTUPEM NA ATRAKCI SOUHLASÍTE S VÝŠE UVEDENÝMI PRAVIDLY
PRO UŽIVATELE**